





Conique



Type	Ø a mm	N° de commande
RTW 1 45° 	0,4	T005 44 651 99
RTW 6NW* 45° 	0,2	T005 44 656 99

Type	Ø a mm	N° de commande
RTW 1MS 45° 	0,4	T005 44 655 99
RTW 6NWMS* 45° 	0,2	T005 44 656 71

\* Non mouillable

Panne de calibrage: mise à la terre séparée

Les manches MS (WXMT MS / WMRT MS) et les pannes MS doivent être utilisés ensemble.

Manches MS pour pannes RTW MS

- T005 29 213 99      WXMT MS Micro brucelles
- T005 29 217 99      WXMT MS Micro brucelles avec support WDH 60
- T005 29 192 99      WMRT MS Micro brucelles sans panne